

CHYBOVÉ HLÁŠKY PANASONIC

Obrazo	Řešení	Strán
	<ul style="list-style-type: none"> Pohonná jednotka je nadměrně zatížena a systém přešel do chráněného režimu. ⇨ Snižte kolísání rychlosti, abyste odlehčili zátěž během jízdy. Po krátké době se teplota vrátí do normálu a asistence bude obnovena. Když systém přejde do chráněného režimu (při použití v horkém, slunečném prostředí apod.), je asistenční síla je omezená. Kolo však můžete nadále používat jako obvykle. Pokud se displej po krátké době opět nerozsvítí, obraťte se na svého prodejce. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Jedná se o chybu v komunikaci mezi bočním displejem a pohonnou jednotkou. ⇨ Obraťte se na svého prodejce a požádejte o opravu. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Baterie je nadměrně zatížena a systém přešel do chráněného režimu. ⇨ Snižte kolísání rychlosti, abyste odlehčili zátěž během jízdy. Po krátké době se teplota vrátí do normálu a asistence bude obnovena. Když systém přejde do chráněného režimu (při použití v horkém, slunečném prostředí apod.), je asistenční síla je omezená. Kolo však můžete nadále používat jako obvykle. Pokud se displej po krátké době opět nerozsvítí, obraťte se na svého prodejce. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Komunikace s baterií neprobíhá správně. ⇨ Očistěte póly baterie od nečistot. Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na svého prodejce. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Jedná se o chybu pohonné jednotky. ⇨ Obraťte se na svého prodejce a požádejte o opravu. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Snímač rychlosti nedetekuje správně signál. ⇨ Vypněte a znova zapněte zařízení. Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na prodejce. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana funkce napájení USB je v platnosti. ⇨ Vypněte a znova zapněte zařízení. Pokud se tím problém nevyřeší, nelze tuto funkci se zařízením používat. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Pokud se vyskytne více chyb současně, je [W-0] vynecháno a symboly chyb se zobrazí v seznamu. Podrobnosti najeznete u příslušných chybových položek. 	-

Obrazo	Řešení	Strán
	<ul style="list-style-type: none"> Pokud po zapnutí bočního displeje obrazovka zcela zbělá, znamená to, že došlo k chybě softwaru. ⇒ Obratě se na svého prodejce a požádejte o opravu. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Pokud obrazovka po zapnutí napájení bliká bíle, znamená to, že došlo k chybě EEPROM. ⇒ Obratě se na svého prodejce a požádejte o opravu. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Stáli jste na pedálu, když jste stiskli tlačítko napájení? ⇒ Zapněte boční displej stisknutím tlačítka napájení, aniž byste stáli na pedálu. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Původní baterie (z doby nákupu) nebyla zjištěna. ⇒ Vložte originální baterii (z doby nákupu). 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Jedná se o chybu v komunikaci mezi bočním displejem a pohonnou jednotkou. ⇒ Obratě se na svého prodejce a požádejte o opravu. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Jedná se o chybu pohonné jednotky. ⇒ Obratě se na svého prodejce a požádejte o opravu. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Na důležité součásti je závada. ⇒ Sundejte ruku z tlačítka značky kola a zapněte napájení. Pokud se tím problém nevyřeší, obratě se na prodejce a požádejte ho o opravu. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Jedná se o chybu softwaru pohonné jednotky. ⇒ Obratě se na svého prodejce a požádejte o opravu. 	-