

# CHYBOVÉ HLÁŠKY STŘEDOVÉ MOTORY

## BAFANG

**04 Plyn se nevrací:** Zkontrolujte, zda se plyn vrátil do původní polohy (starší modely LF)

**05 Chyba plynu:** Zkontrolujte plyn (starší modely LF)

**06 Ochrana nízkého napětí:** Zkontrolujte napětí baterie

**07 Ochrana vysokého napětí:** Zkontrolujte napětí baterii

**08 Chyba motoru: chyba:** Hallovy sondy – výměna motoru

**09 Chyba fáze motorového kabelu:** Zkontrolujte pohonnou jednotku / chyba motorového kabelu

**10 Přehřátí řídicí jednotky:** Přerušte jízdu než hláška zmizí

**11 Porucha snímače teploty:** Zkontrolujte řídicí jednotku

**12 Porucha snímače teploty:** Zkontrolujte řídicí jednotku

**13 Chyba teploty baterie:** Zkontrolujte baterii/ chyba teplotní senzoru

**21 Chyba snímače rychlosti:** Zkontrolujte pozici snímače rychlosti nebo vyměňte snímač rychlosti

**22 Chyba komunikace BMS:** Nahradte baterii

**23 Chyba fáze motorového kabelu:** Zkontrolujte pohonnou jednotku

**24 Chyba displeje:** senzor světla

**25 Chyba tlakového senzoru:** Zkontrolujte pohonnou jednotku 30 Chyba komunikace Zkontrolujte spojení ovladače

**26 Chyba řídicí jednotky:** tlakový senzor – rychlost – výměna motoru

**27 Chyba řídicí jednotky :** vysoký proud řídicí jednotky

**30 Chyba komunikace :** vydný displej, motor nebo baterie – řešení křížovým testem jednotlivých komponentů

**31 Chyba komunikace :** vydný displej, motor nebo baterie – řešení křížovým testem jednotlivých komponentů

**36 Chyba řídicí jednotky nebo displej**

**41 Chyba baterie :** napětí je příliš vysoké

**42 Chyba baterie** : napětí je příliš nízké

**43 Chyba baterie** : proud z baterie je příliš vysoký

**44 Chyba baterie** : napětí článků příliš vysoké

**45 Chyba baterie** : teplota baterie je příliš vysoká

**46 Chyba baterie** : teplota baterie je příliš nízká

**47 Chyba baterie** : nabití baterie je příliš vysoké

**48 Chyba baterie** : nabití baterie je příliš nízké