

ZADNÍ MOTOR - Seznam chybových kódů a jejich významů:

Chybový kód: 1

Součástky k výměně: řídicí jednotka, displej, motor, baterie

Popis chyby: Chyba komunikace. Zkontrolujte připojení konektorů.

Chybový kód: 2

Součástky k výměně: motor, řídicí jednotka

Popis chyby: Ochrana regulátoru. Zkontrolujte třífázové elektrické vedení.

Chybový kód: 3

Součástky k výměně: motor, řídicí jednotka

Popis chyby: Chyba třífázového napájení. Zkontrolujte připojení třífázového vedení.

Chybový kód: 4

Součástky k výměně: baterie

Popis chyby: Nízký stav baterie. Nabijte baterii.

Chybový kód: 5

Součástky k výměně: brzda, řídicí jednotka

Popis chyby: Chyba brzdy. Zkontrolujte připojení brzdy.

Chybový kód: 6

Součástky k výměně: motor

Popis chyby: Chyba při otáčení. Zkontrolujte otáčení a zapojení konektorů.

Chybový kód: 8

Součástky k výměně: motor

Popis chyby: Chyba Hallovy sondy. Zkontrolujte připojení Hallovy sondy.

Chybový kód: 24

Součástky k výměně: motor

Popis chyby: poškozený nebo nezapojený kabel motoru

Chybový kód: 31

Součástky k výměně: displej, řídicí jednotka

Popis chyby: vadná řídicí jednotka nebo displej

Vyměňte displej, vyměňte řídicí jednotku

Chybový kód: SER

Součástky k výměně: displej

Popis chyby: nesprávný displej

Zkontrolujte konektory displeje zda mají konektory stejnou barvu.

Barva konektorů nesmí být rozdílná

Nejčastější závady a řešení:

Vibrace a hluk ze zadního motoru:

Zkontrolujte, zda je promazána převodovka v motoru.

Vyměňte převodovku.

Vyměňte motor.

Zadní motor se šlapáním nerozběhne anebo pouze trhaně, ale přípomoc při chůzi funguje:

Vyměňte senzor šlapání.

Displej se nedá zapnout:

Zkontrolujte a případně vyměňte baterii (napětí 30-42V).

Zkontrolujte a případně vyměňte displej.

Zkontrolujte a případně vyměňte řídicí jednotku.