

Jak určit typ baterie ZZ 702

How to determine the type of ZZ 702 battery

M/79/10/10/1/15/5 →



Tato baterie je určena pro středové motory M300/M420. Tlačítko na rámu nemá aretaci, po stisknutí se vrátí zpět. Stisknutím tlačítka se baterie aktivuje a zůstává aktivní. Baterii aktivujete též stisknutím tlačítka na baterii.

This battery is designed for M300/M420 mid-drive motors. The button on the frame does not lock, it returns to its original position after being pressed. Pressing the button activates the battery and battery remain active. You can also activate the battery by pressing the button on the battery.

M/79/10/10/2/15/5 →



Tato baterie je určena pro zadní motory. Tlačítko na rámu má aretaci, po stisknutí zůstává tlačítko stisknuté.

Tato baterie je aktivní pouze když je tlačítko stisknuté. Baterie se deaktivuje opětovným stisknutím tlačítka. Baterii aktivujete také propojením pinů jako na obrázku.

This battery is designed for rear motors. The button on the frame has a lock, so once pressed, the button remains pressed. This battery is only active when the button is pressed. The battery is deactivated by pressing the button again. You can also activate the battery by connecting the pins as shown in the picture.